

## **JBL PROAQUATEST GH General hardness**

Jednostavan test titracije za utvrđivanje ukupne tvrdoće vode slatkovodnih akvarija vrtnih jezera.

Pakiranje sadrži 1 GH brzi test uključujući 1 reagens i plastičnu kivetu.

### **Zašto testirati?**

Ovisno o porijeklu, i često o sadržaju tla podzemnih voda, voda može sadržavati različite udjele ranih mineralnih soli. Po definiciji, ukupna tvrdoća je ukupna koncentracija zemno-alkalijskih iona u vodi. Ukupna tvrdoća se uglavnom odnosi na kalcij i magnezijeve soli. Većina biljaka i riba uspijeva u vodi ukupne tvrdoće od cca 8 - 25 °dH. U vrtnim jezerima nisku razinu ukupne tvrdoće uzrokuje miješanje vode sa oborinskim vodama.

### **Uputa za korištenje:**

1. Ispirite test posudu s vodom za testiranje.
2. Pomoću šprrice posudu napunite sa 5 ml vode za testiranje.
3. Dodajte kap po kap reagensa. Nakon svake dodane kapi protresite posudu laganim kružnim pokretima. Brojte broj dodanih kapi sve dok se boja ne promjeni iz zelene u crvenu.
4. Jedna kap reagensa odgovara 1 stupnju Njemačke (° dH), 1,25 Engleske (° e) i 1,78 Francuske (° fH) ukupne tvrdoće.

**\*OPREZ\*:** Špricu uvijek usmjerite okomito prema dolje prilikom kapanja i svakako izbjegavajte mjehuriće. Vanjska površina treba biti suha. Bočica mora biti čvrsto zatvorena. Čuvati reagens na suhom mjestu i sobnoj temperaturi. Držati u originalnom pakiranju.

**Upozorenja i sigurnosne upute:** Vrlo zapaljiva tekućina i para. Izaziva ozbiljnu iritaciju očiju i kože. Ako je potreban savjet liječnika, ponesite spremnik ili upute o proizvodu. Držite izvan dohvata djece.

**Ako je na koži:** odmah skinuti svu onečišćenu odjeću; kožu isperite vodom (ili pod tušem).

**U slučaju dodira s očima:** pažljivo ispirite vodom nekoliko minuta (ukoliko imate kontaktne leće, uklonite ih i nastavite s ispiranjem).

Najbolje upotrijebiti do, serijski: broj otisnuti su na pakiranju.

**Proizvođač:** JBL GmbH & Co. KG Dieselstr.3, D-67141 Neuhofen, Njemačka.

Zemlja porijekla: Njemačka. Distributer za RH: DDL ZAGREB d.o.o.,

Abramovićeva 11, Zagreb, Hrvatska, tel: 01/3017-011. [www.ddlzagreb.hr](http://www.ddlzagreb.hr)